Installationsanleitung Albasca RP410







7. Klicken Sie auf "Vorhandenen Anschluss verwenden" und wählen einen "Virtuellen Druckerport für USB"

	Einen Druckeranschluss auswählen
	Ein Druckeranschluss ist eine Verbindung, die es dem Computer ermöglicht, Informationen mit einem Drucker auszutauschen.
	● Vorhandenen Anschluss verwenden: USB001 (Virtueller Druckerport für USB) ✓
	O Neuen Anschluss erstellen:
	Anschlusstyp: Local Port 🗸
8 . Soll	. Suchen sie bei der Kategorie "Hersteller" nach "Rongta" und wählen sie den "Rongta RP4xx Series (Nice Label)"-Druckertreiber. Iten sie die Rongta Treiber nicht in Ihrer Liste finden, fahren sie fort mit 8.1 Ansonsten springen sie zu Punkt 9 .
	<u> </u>

🔶 🖶 Drucker hinzufügen

Den Druckertreiber installieren

٢

Wählen Sie Ihren Drucker in der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update", um weitere Modelle anzuzeigen.

 \times

Klicken Sie auf "Datenträger", um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren.

Hersteller OKI POS RICOH Rongta	•	Drucker Rongta RP3xx Ser Rongta RP4xx Ser Rongta RP4xx Ser Rongta RP5xx Ser	ies (Xiamen Rongta Tech ies (NiceLabel) ies (Xiamen Rongta Tech ies (NiceLabel)	nology Co., Ltd.) nology Co., Ltd.) >	
Dieser Treiber verfügt über ein Warum ist Treibersignierung	ne wicł	itiq?	Windows Update	Datenträger	

8.1. Legen Sie die CD, welche mit Ihrem Drucker mitgeliefert wurde in Ihr CD-Laufwerk und klicken Sie auf den Button "Datenträger…"

Den Druckertreiber installieren



Wählen Sie Ihren Drucker in der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update", um weitere Modelle anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Datenträger", um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren.

	Hersteller	^	Drucker					^
	ОКІ		🖳 Rongta I	RP2xx Seri	es (NiceLabel)		
	POS		📮 Rongta I	RP2xx Seri	es (Xiamen R	ongta Techn	ology Co., Ltd.)	
	RICOH		🖳 Rongta I	RP3xx Seri	es (NiceLabel)		
	Rongta		Ronata I	2D2vv Sari	er (Yismen R	onata Techn	ology Co. 1td)	×
	Dieser Treiber verfügt über ei <u>Warum ist Treibersignierung</u>	ine wichti	ig?	[Windows l	Jpdate	Datenträger	
						Weiter	Abbreche	n
			Installati	on von D	atenträger			
nach Fenste auf "D	B.2 . Im hfolgenden er klicken Sie ourchsuchen"		۳) ۱	Legen Si ein und s ausgewä	ie den Installati stellen Sie siche ihlt ist.	onsdatenträg er, dass das ri	er des Herstellers chtige Laufwerk	OK Abbrect
				Dateien	des Herstellers	kopieren von	:	-
				A:\			~	Durchsuc

×

nen



9. Bennenen sie nun Ihren Drucker. Unter diesen Namen wird ihr Gerät in der Druckeraufzählung aufgelistet.

🔶 🖶 Drucker hinzufügen

Geben Sie einen Druckernamen ein

Druckername:

Rongta RP410

Dieser Drucker wird mit dem Rongta RP4xx Series-Treiber installiert.

10. Als letztes können Sie noch entscheiden, ob Ihr Drucker für andere Benutzer im Netzwerk verfügbar sein soll.

🔶 🖶 Drucker hinzufügen

Druckerfreigabe

Wenn dieser Drucker freigegeben werden soll, müssen Sie einen Freigabenamen angeben. Sie können den vorgeschlagenen Namen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabename wird anderen Netzwerkbenutzern angezeigt.

Orucker nicht freigeben

O Drucker freigeben, damit andere Benutzer im Netzwerk ihn finden und verwenden können

Freigabename:	
Standort:	
Kommentar:	

11. Ihr Drucker ist nun eingerichtet. Klicken Sie zum Abschluss auf "Fertig stellen"

 \times

🔶 🖶 Drucker hinzufügen

Rongta RP410 wurde erfolgreich hinzugefügt.

Drucken Sie eine Testseite, um zu überprüfen, ob der Drucker funktionsfähig ist, oder um Informationen zur Problembehandlung für den Drucker anzuzeigen.

Testseite drucken

		Fertig stellen	Abbrechen
--	--	----------------	-----------

Druckereinstellungen für Standard DHL-Label



IIII. Unter den Reiter "Optionen" stellen sie die Maßeinheinheit bei Papierformat auf "mm" und bei dem Unterpunkt "größe die Breite auf "103.90" und die Höhe auf 199.00". Klicken sie anschließend auf "Übernehmen" und abschließend auf "OK"

🖶 Druckeinst	tellungen für R	ongta RP4xo	Keller		>
Drucker Sp	peicher	Barcode So	chriften	Befe	hlsschrift
Kundenspez	ifische Befehle	Import/I	Export Einste	ellungen	Über
Optionen	Erweiterte Ein:	stellungen	Grauabs	tufung	Vorlagen
Einstellungen					
Contropie	en.		_		
Geso	nwindigkeit:	126	mm	/s	
Tem	peratur:	8	-		
Vorla	igen:	Benutzerd	efiniert		•
Papierformat					
2	~		Hochform	nat	
(© n	nm) T	1.09M2L	Querform	at	
C 2	-011	VBCD	drehen 1	80°	
Größe			1		
Breit	e: 103,9	0			
Höhe	e: 199,0	0			
Nichtoruckoa	irer Bereich				
Links	s: 8,00		Oben:	0,00	
Rech	nts: 8,00		Unten:	0.00	
	,			,	
Г	ОК	Abbrechen	Überne	ehmen	Hilfe